Бренд: AYT (Hune) (Китай)

Гостиничные замки и замки для шкафчиков

Стандарт RFID и частота:	Mifare 1K (13.56 МГц) / Temic T5557 / EM4305 (125 кГц)
Элементы питания:	4 × AA 1.5V Alkaline
Программное обеспечение:	Hune Lock Management System / Совместимый модуль СКУД
Чип и драйвер USB-энкодера:	Silicon Labs CP2102 / Prolific PL2303

1. Поставляемые серии и модели AYT (Hune)

Умные электронные накладки с биометрией и Bluetooth (TTLock)
Модели: AYT 929-6-F (Отпечаток + Карта + Код + Bluetooth), AYT 929-6-M (Карта + Код + Bluetooth)
Быстрая установка на существующий врезной механизм для апартаментов, посуточной аренды и офисов

Офисные и гостиничные замки-накладки Mifare 13.56 МГц и EM-Marine 125 кГц
Модели: AYT 929-3-DMFI, AYT 929-8-DMFI (Mifare), AYT 929-3-DI, AYT 929-8-DI (125 кГц), AYT 029-5
Модели: (Hune)
Надежный контроль доступа в кабинеты, переговорные и номерной фонд

2. Инструкция по установке, инициализации и программированию

1. Проверка стандарта карты (13.56 МГц Mifare или 125 кГц T5557)
Перед выпуском карт определите частоту замка AYT: поднесите тестовую карту Mifare 1K. Если замок не реагирует — используется чип Temic T5557 (125 кГц). Убедитесь, что выбран соответствующий тип энкодера.

2. Подключение кабелей и установка элементов питания
Соедините шлейф врезного механизма (датчик засова и мотор) и шлейф считывателя с блоком управления. Установите 4 щелочные батарейки AA, соблюдая полярность.

3. Программирование номера комнаты и системного времени
Через USB-энкодер запишите Карту Авторизации (Authorization Card), Карту Времени (Clock Card) и Карту Номера (Room Card). Приложите их по очереди к считывателю замка с интервалом не более 3 секунд.

3. Сброс к заводским настройкам (Reset) и аварийное вскрытие

Аппаратный сброс замка AYT / Hune

На обратной стороне внутренней накладки (или под крышкой батарейного отсека рядом с разъемом) перемкните контакты «RESET / INIT» или удерживайте микрокнопку сброса в течение 3 секунд при установленных батарейках до длинного звукового сигнала.

Аварийное открытие механическим ключом

Снимите нижнюю декоративную крышку под ручкой или поверните накладку цилиндра, вставьте механический мастер-ключ и поверните его на 90 градусов, одновременно нажимая на ручку.

4. Таблица звуковых и световых сигналов (Диагностика)

Сигнал: 1 короткий звуковой сигнал + зеленый/синий индикатор

Причина: Карта или код успешно распознаны, привод сработал — замок открыт

Решение: Штатная работа. Нажмите на ручку или откройте дверцу в течение 5 секунд.

Сигнал: 2 коротких сигнала + мигание красного индикатора

Причина: Неверная системная карта (карта от другого объекта) или сбились внутренние часы замка

Решение: Пропишите на замок актуальную «Карту времени» (Time Card) и «Карту настроек» (Setting Card) с ресепшен.

Сигнал: 3 коротких сигнала + красный индикатор

Причина: Истек срок действия карты гостя (время выезда Check-Out прошло) или номер комнаты не совпадает

Решение: Продлите карту гостя на ресепшен через USB-энкодер или проверьте номер двери при инициализации.

Сигнал: 4–5 коротких сигналов + красный индикатор

Причина: Дверь закрыта изнутри на ночную задвижку (режим «Не беспокоить» / Deadbolt) — гостевая и горнич

Решение: Открытие возможно только Аварийной картой (Emergency Card) с правом отпирания ригеля приватности или механическим мастер-ключом.

Сигнал: Мелодия / 8 коротких сигналов при открытии двери

Причина: Предупреждение о низком заряде элементов питания (напряжение ниже 4.5 В)

Решение: Замените все 4 батарейки типа AA (LR6 1.5V Alkaline) одновременно. Не используйте солевые или перезаряжаемые аккумуляторы 1.2В.

Сигнал: Длинный непрерывный писк или отсутствие реакции на карту

Причина: Зажат микрик положения ригеля в корпусе врезного механизма или отошел разъем шлейфа

Решение: Проверьте плотность соединения 6/8-пинового разъема под внутренней накладкой и свободный ход косого и прямого ригелей в ответной планке.

5. Настройка драйвера USB-энкодера и параметры связи

Чип энкодера: Silicon Labs CP210x / Prolific PL2303 / USB HID • ОС: Windows 10 / 11 / 7 (32/64-bit)

Параметры порта: 9600 бод, 8 бит данных, без четности, 1 стоп-бит

1. Подключите энкодер AYT / Hune к USB-порту ПК.
2. Установите драйвер виртуального COM-порта CP210x (инструкция и параметры доступны для скачивания ниже)
3. В папке программы проверьте файл конфигурации Конфигуратора порта и укажите присвоенный системой номер