Бренд: Digilock (США (Калифорния))

Премиальные кодовые и RFID-замки для шкафчиков и локеров

Стандарт RFID и частота:	Mifare 13.56 МГц (ISO 14443A / 15693), HID iClass, PIN-код (клавиатура), элект
Элементы питания:	4 × AA или 2 × CR2450 / CR123A (в зависимости от серии, срок службы 3–5 лет)
Программное обеспечение:	Автономное управление ключами Programming/Manager Key или DigiLink
Чип и драйвер USB-энкодера:	Бесконтактный программатор ключей Manager Bypass / FTDI USB

1. Поставляемые серии и модели Digilock

Премиальные кодовые замки для шкафчиков с сенсорной/кнопочной клавиатурой
Модели: Digilock Aspire, Aspire Slim, Digilock Axis, Axis Slim, Digilock K (170), Digilock Next Cue
Модели: Code
Бесключевой доступ по 4-значному PIN-коду с сервисным вскрытием электронными ключами Digilock Key

Бесконтактные RFID-замки для шкафчиков по картам и браслетам
Модели: Digilock Aspire RFID, Aspire Slim RFID, Axis RFID, Axis Slim RFID, Digilock Cue (171-300),
Модели: Digilock R, Digilock SR
Работа с клубными браслетами и картами 13.56 МГц в режиме свободного или постоянного шкафчика

Электронные ключи программирования и NFC-программаторы Digilock
Модели: Digilock Key 1 (Programming Key), Digilock Key 2 (Manager Bypass Key), Digilock Key 3 (User
Модели: Key), Портативный NFC-программатор
Инициализация замков, аварийное открытие и подача резервного питания

2. Инструкция по установке, инициализации и программированию

1. Первичная инициализация Желтым ключом (Programming Key)
После установки батареек замок находится в заводском режиме. Приложите Желтый электронный ключ (Programming Key) к контактному гнезду (или нажмите символ ключа + поднесите RFID-карту программирования): прозвучит двойной сигнал и загорится светодиод — этот ключ стал главным для замка.

2. Регистрация Черных ключей администратора (Manager Bypass Key)
Приложите Programming Key -> нажмите кнопку [Ключ/Галочка] -> приложите по очереди все Черные ключи менеджера (до 6–25 шт.) -> повторно приложите Programming Key для сохранения. Теперь каждый Manager Key может открывать шкафчик в случае утери браслета/кода гостем.

3. Переключение режима «Свободный шкафчик» / «Постоянный пользователь»
В режиме свободного выбора (Shared Use) замок всегда остается в открытом положении и запирается только при вводе 4-значного PIN-кода или поднесении RFID-браслета клиента. При открытии этим же кодом/браслетом память очищается для следующего посетителя.

3. Сброс к заводским настройкам (Reset) и аварийное вскрытие

Открытие шкафчика, если клиент забыл код или потерял браслет

Приложите Черный ключ администратора (Manager Bypass Key) или введите Мастер-код: замок откроется, а предыдущий гостевой код в режиме Shared Use будет автоматически стерт — шкафчик сразу готов для нового гостя.

Подача внешнего питания при разряде батареек

Приложите Черный ключ Manager Bypass Key к гнезду на лицевой панели замка и удерживайте 5–10 секунд: встроенная батарейка внутри электронного ключа передаст питание на замок и откроет ригель.

4. Таблица звуковых и световых сигналов (Диагностика)

Сигнал: Двойной высокий сигнал + зеленая вспышка
Причина: Успешное закрытие или открытие замка, либо подтверждение команды программирования
Решение: Штатная работа.

Сигнал: Тройной низкий сигнал + красная вспышка
Причина: Введен неверный PIN-код или поднесен неавторизованный RFID-носитель
Решение: Используйте ключ администратора (Manager Key) для сервисного вскрытия и сброса кода.

Сигнал: Двойной сигнал + двойная желтая/красная вспышка при открытии
Причина: Низкий уровень заряда батарей
Решение: Откройте батарейный отсек винтом Torx/Phillips на внутреннем корпусе и замените элементы питания.

5. Настройка драйвера USB-энкодера и параметры связи

Чип энкодера: Автономные ключи Programming/Manager Key + считыватели PC/SC Mifare • ОС: Не требует ПК в автономном режиме / Windows 1
Параметры порта: USB HID / PC/SC 13.56 МГц (для чтения UID браслетов на рецепции клуба)

1. Для автономных замков Digilock подключение к ПК не требуется: все настройки выполняются с клавиатуры з
2. Для привязки клубных RFID-браслетов в ПО фитнес-клуба (1С:Фитнес, UCS Абонемент) используйте настольны