Бренд: Duracell (США / Бельгия)

Профессиональные элементы питания повышенной емкости

Стандарт RFID и частота:	Типоразмеры AA (LR6), AAA (LR03), 9V (6LR61 «Крона»)
Элементы питания:	1.5V Alkaline (AA/AAA) и 9.0V Alkaline (для аварийного питания)
Программное обеспечение:	Эксплуатационный регламент питания замков
Чип и драйвер USB-энкодера:	Не требуется

1. Поставляемые серии и модели Duracell

Алкалиновые батарейки увеличенного ресурса

Модели: Duracell Alkaline LR6 (AA 1.5V), Duracell Alkaline LR03 (AAA 1.5V)

Интенсивная эксплуатация в отелях и фитнес-клубах до 18–24 месяцев на одном комплекте

2. Инструкция по установке, инициализации и программированию

1. Правила установки элементов питания в замки

Устанавливайте комплект из 4 одинаковых элементов Duracell AA (LR6), строго соблюдая полярность на пружинных контактах кассеты.

2. Дежурная батарея 9В «Крона» на стойке ресепшен

Рекомендуем держать одну свежую батарею Duracell 9V (6LR61) у дежурного администратора для мгновенного внешнего питания замков в случае разряда основного комплекта.

3. Сброс к заводским настройкам (Reset) и аварийное вскрытие

Синхронизация времени замка после замены батарей
После установки нового комплекта батареек приложите к замку «Карту времени» (Time Card), чтобы обновить внутренний календарь замка.

4. Таблица звуковых и световых сигналов (Диагностика)

Сигнал: 1 короткий звуковой сигнал + зеленый/синий индикатор
Причина: Карта или код успешно распознаны, привод сработал — замок открыт
Решение: Штатная работа. Нажмите на ручку или откройте дверцу в течение 5 секунд.

Сигнал: 2 коротких сигнала + мигание красного индикатора
Причина: Неверная системная карта (карта от другого объекта) или сбились внутренние часы замка
Решение: Пропишите на замок актуальную «Карту времени» (Time Card) и «Карту настроек» (Setting Card) с ресепшен.

Сигнал: 3 коротких сигнала + красный индикатор
Причина: Истек срок действия карты гостя (время выезда Check-Out прошло) или номер комнаты не совпадает
Решение: Продлите карту гостя на ресепшен через USB-энкодер или проверьте номер двери при инициализации.

Сигнал: 4–5 коротких сигналов + красный индикатор
Причина: Дверь закрыта изнутри на ночную задвижку (режим «Не беспокоить» / Deadbolt) — гостевая и горнич
Решение: Открытие возможно только Аварийной картой (Emergency Card) с правом отпирания ригеля приватности или механическим мастер-ключом.

Сигнал: Мелодия / 8 коротких сигналов при открытии двери
Причина: Предупреждение о низком заряде элементов питания (напряжение ниже 4.5 В)
Решение: Замените все 4 батарейки типа AA (LR6 1.5V Alkaline) одновременно. Не используйте солевые или перезаряжаемые аккумуляторы 1.2В.

Сигнал: Длинный непрерывный писк или отсутствие реакции на карту
Причина: Зажат микрик положения ригеля в корпусе врезного механизма или отошел разъем шлейфа
Решение: Проверьте плотность соединения 6/8-пинового разъема под внутренней накладкой и свободный ход косого и прямого ригелей в ответной планке.

5. Настройка драйвера USB-энкодера и параметры связи

Чип энкодера: Alkaline LR6 / LR03 / 6LR61 • ОС: Все электронные замки
Параметры порта: Номинальное напряжение 1.5В / 9.0В

1. Используйте только щелочные (Alkaline) батарейки с маркировкой LR6 / MN1500.
2. Не используйте аккумуляторы 1.2В и солевые элементы R6.