Бренд: ePOST (Южная Корея)

Кодовые и RFID-замки для шкафчиков и смарт-локеров

Стандарт RFID и частота:	PIN-код (4–8 цифр) / RFID Mifare 13.56 МГц / EM-Marine 125 кГц
Элементы питания:	3 × AAA или 4 × AA 1.5V Alkaline, внешний разъем аварийного питания
Программное обеспечение:	Автономное программирование с клавиатуры / Мастер-карта
Чип и драйвер USB-энкодера:	PC/SC / USB HID считыватель карт 13.56 МГц / 125 кГц

1. Поставляемые серии и модели ePOST

Электронные почтовые и мебельные кодовые замки

Модели: ePOST (модификации под металл и ЛДСП взамен стандартных почтовых замков Cam Lock)

Быстрая модернизация абонентских почтовых ящиков, аптечек и личных шкафчиков без ключей

2. Инструкция по установке, инициализации и программированию

1. Смена пользовательского и Мастер-пароля на замке ePOST

Нажмите кнопку [C / Enter] -> введите текущий пароль -> удерживайте кнопку [C / Enter] 2 секунды до мигания светодиода -> введите новый пароль (4–8 цифр) и подтвердите нажатием [C / Enter].

2. Переключение режима Public (разовый пароль) / Private (постоянный пароль)

Введите комбинацию программирования с Мастер-кодом на клавиатуре (или нажмите кнопку смены режима на тыльной стороне корпуса) для выбора логики защелкивания ригеля.

3. Сброс к заводским настройкам (Reset) и аварийное вскрытие

Открытие шкафчика при утере пароля клиентом
Введите 6/8-значный Мастер-код администратора или приложите Мастер-карту Owner/Master: замок откроется и сбросит разовый гостевой код.

Аварийное питание при разряде батареек
Подключите внешний адаптер питания (разъем Jack / Micro-USB на торце корпуса) или приложите батарейку 9В к аварийным контактам и введите Мастер-код.

4. Таблица звуковых и световых сигналов (Диагностика)

Сигнал: 1 короткий звуковой сигнал + зеленый/синий индикатор
Причина: Карта или код успешно распознаны, привод сработал — замок открыт
Решение: Штатная работа. Нажмите на ручку или откройте дверцу в течение 5 секунд.

Сигнал: 2 коротких сигнала + мигание красного индикатора
Причина: Неверная системная карта (карта от другого объекта) или сбились внутренние часы замка
Решение: Пропишите на замок актуальную «Карту времени» (Time Card) и «Карту настроек» (Setting Card) с ресепшен.

Сигнал: 3 коротких сигнала + красный индикатор
Причина: Истек срок действия карты гостя (время выезда Check-Out прошло) или номер комнаты не совпадает
Решение: Продлите карту гостя на ресепшен через USB-энкодер или проверьте номер двери при инициализации.

Сигнал: 4–5 коротких сигналов + красный индикатор
Причина: Дверь закрыта изнутри на ночную задвижку (режим «Не беспокоить» / Deadbolt) — гостевая и горнич
Решение: Открытие возможно только Аварийной картой (Emergency Card) с правом отпирания ригеля приватности или механическим мастер-ключом.

Сигнал: Мелодия / 8 коротких сигналов при открытии двери
Причина: Предупреждение о низком заряде элементов питания (напряжение ниже 4.5 В)
Решение: Замените все 4 батарейки типа AA (LR6 1.5V Alkaline) одновременно. Не используйте солевые или перезаряжаемые аккумуляторы 1.2В.

Сигнал: Длинный непрерывный писк или отсутствие реакции на карту
Причина: Зажат микрик положения ригеля в корпусе врезного механизма или отошел разъем шлейфа
Решение: Проверьте плотность соединения 6/8-пинового разъема под внутренней накладкой и свободный ход косого и прямого ригелей в ответной планке.

5. Настройка драйвера USB-энкодера и параметры связи

Чип энкодера: Автономная клавиатура + считыватель USB HID / PC/SC • ОС: Не требует ПК (настраивается кодами на замке)
Параметры порта: USB HID / PC/SC для настольных считывателей браслетов

1. Все настройки кодовых и RFID-замков ePOST выполняются прямо с клавиатуры замка или Мастер-картой (см.
2. При использовании RFID-браслетов в клубной программе скачайте справочник настройки USB-считывателей ни