Бренд: OJMAR (Испания (Страна Басков))

Европейские RFID, кодовые и монетные замки для раздевалок (OTS)

Стандарт RFID и частота:	Mifare Classic 1K / 4K / Ultralight / DESFire EV1 (13.56 МГц), BLE, Сенсорный
Элементы питания:	4 × AA 1.5V Alkaline в герметичной сменной кассете (до 4 лет работы)
Программное обеспечение:	OJMAR OTS Management Software / СКУД объекта
Чип и драйвер USB-энкодера:	FTDI USB Serial / PC/SC Desktop Reader

1. Поставляемые серии и модели OJMAR

Беспроводные онлайн и автономные замки для раздевалок
Модели: OJMAR NEXO NLX1 Wi-Fi, серия OJMAR OTS (Basic / Advance / Pulse)
Сетевые и автономные локеры премиум-класса с влагозащитой IP56

2. Инструкция по установке, инициализации и программированию

1. Монтаж замка OJMAR OTS на дверцу шкафчика
Установите корпус замка в стандартное посадочное отверстие 16×19 мм (или по шаблону серии OTS), закрепите внешнюю считывающую накладку винтами изнутри и установите кассету с 4 элементами AA.

2. Программирование режима работы (Свободный или Фиксированный)
Поднесите к замку Карту инициализации (Initialization Card) или Карту конфигурации (Configuration Card), выпущенную в ПО OTS: светодиод мигнет зеленым, подтверждая запись номера шкафчика и режима работы.

3. Сброс к заводским настройкам (Reset) и аварийное вскрытие

Сброс и аварийное открытие замка OJMAR OTS

Поднесите Мастер-карту (Master Card) или Карту удаления (Delete Card) для принудительного открытия ригеля. При разряде батарей подключите внешний сервисный кабель питания к разъему под считывателем.

4. Таблица звуковых и световых сигналов (Диагностика)

Сигнал: 1 короткий звуковой сигнал + зеленый/синий индикатор

Причина: Карта или код успешно распознаны, привод сработал — замок открыт

Решение: Штатная работа. Нажмите на ручку или откройте дверцу в течение 5 секунд.

Сигнал: 2 коротких сигнала + мигание красного индикатора

Причина: Неверная системная карта (карта от другого объекта) или сбились внутренние часы замка

Решение: Пропишите на замок актуальную «Карту времени» (Time Card) и «Карту настроек» (Setting Card) с ресепшен.

Сигнал: 3 коротких сигнала + красный индикатор

Причина: Истек срок действия карты гостя (время выезда Check-Out прошло) или номер комнаты не совпадает

Решение: Продлите карту гостя на ресепшен через USB-энкодер или проверьте номер двери при инициализации.

Сигнал: 4–5 коротких сигналов + красный индикатор

Причина: Дверь закрыта изнутри на ночную задвижку (режим «Не беспокоить» / Deadbolt) — гостевая и горнич

Решение: Открытие возможно только Аварийной картой (Emergency Card) с правом отпирания ригеля приватности или механическим мастер-ключом.

Сигнал: Мелодия / 8 коротких сигналов при открытии двери

Причина: Предупреждение о низком заряде элементов питания (напряжение ниже 4.5 В)

Решение: Замените все 4 батарейки типа AA (LR6 1.5V Alkaline) одновременно. Не используйте солевые или перезаряжаемые аккумуляторы 1.2В.

Сигнал: Длинный непрерывный писк или отсутствие реакции на карту

Причина: Зажат микрик положения ригеля в корпусе врезного механизма или отошел разъем шлейфа

Решение: Проверьте плотность соединения 6/8-пинового разъема под внутренней накладкой и свободный ход косого и прямого ригелей в ответной планке.

5. Настройка драйвера USB-энкодера и параметры связи

Чип энкодера: FTDI VCP / PC/SC 13.56 МГц • ОС: Windows 10 / 11

Параметры порта: USB Virtual COM Port (FTDI) / PC/SC CCID

1. Скачайте пакет инструкций по драйверу FTDI / PC/SC прямо с нашего сайта.
2. Подключите настольный программатор к ПК и выберите соответствующий порт в ПО управления шкафчиками.