Бренд: Philips (Нидерланды / Глобальное подразделение Smart Lock)

Премиальные биометрические смарт-замки EasyKey

Стандарт RFID и частота:	Mifare 13.56 МГц, Полупроводниковая биометрия FPC, Скрытый PIN-код (до 20 цифр
Элементы питания:	4 или 8 × AA Alkaline / Литий-полимерный аккумулятор с зарядкой USB Type-C
Программное обеспечение:	Голосовое меню Master Mode [#] / Приложение Philips EasyKey
Чип и драйвер USB-энкодера:	Встроенный NFC/RFID 13.56 МГц + USB Type-C Emergency Power

2. Инструкция по установке, инициализации и программированию

1. Вход в инженерное меню администратора (Master Mode) и смена Master PIN

Коснитесь экрана для активации подсветки -> нажмите [#] -> введите заводской Master PIN (12345678) -> нажмите [#] -> выберите пункт [1] (Изменить Master PIN) -> введите новый 6–12-значный код администратора дважды, подтверждая клавишей [#].

2. Добавление пользовательского PIN-кода, отпечатка пальца и RFID-карты

Нажмите [#] + Master PIN + [#] -> нажмите [2] (Добавить пользователя): выберите [1] для добавления постоянного PIN-кода, [2] для разового гостевого кода, [3] для записи отпечатка пальца (приложите палец 6 раз под разными углами) или [4] для привязки RFID-карты.

3. Сброс к заводским настройкам (Reset) и аварийное вскрытие

Сброс замка Philips EasyKey к заводским настройкам (Master PIN 12345678)
Снимите крышку аккумуляторного отсека на внутренней панели, найдите отверстие [RES / Reset] и дважды быстро нажмите на кнопку внутри скрепкой (или удерживайте 5 секунд в зависимости от ревизии) до голосового сообщения «Восстановлены заводские настройки».

Аварийное питание через разъем USB Type-C / Micro-USB
При полном разряде батарей подключите внешний аккумулятор (PowerBank 5V) кабелем USB к сервисному порту на нижнем торце внешней панели и разблокируйте замок отпечатком или кодом.

4. Таблица звуковых и световых сигналов (Диагностика)

Сигнал: Красный индикатор в верхней части экрана (значок батареи)
Причина: Напряжение питания упало ниже критического порога
Решение: Замените батарейки AA или зарядите съемный Li-Po аккумулятор кабелем Type-C.

Сигнал: Индикатор «Замок закрыт» (Out-of-home / Двойная блокировка)
Причина: Активирован режим блокировки внутренней ручки или ночной засов
Решение: Для снятия режима введите действующий PIN-код или приложите отпечаток снаружи.

5. Настройка драйвера USB-энкодера и параметры связи

Чип энкодера: Автономное голосовое меню [#] + стандарт карт Mifare 13.56 МГц • ОС: Настройка с сенсорной клавиатуры замка / iOS & Android
Параметры порта: Транспондеры 13.56 МГц ISO14443A

1. Используйте встроенное меню клавиши [#] для управления всеми кодами и картами прямо на двери (таблица
2. Для чтения серийных номеров карт в учетной системе используйте настольный считыватель Mifare USB.