Бренд: PS (PS Locks) (Австрия / ЕС)

Скрытые электронные мебельные замки и системы для витрин

Стандарт RFID и частота:	EM-Marine 125 кГц / Mifare 13.56 МГц (чтение сквозь фасад до 30–40 мм)
Элементы питания:	2 × AA или 4 × AAA / CR123A (до 20 000–35 000 циклов)
Программное обеспечение:	Автономное программирование картой Programming Card
Чип и драйвер USB-энкодера:	Считыватель USB HID / PC/SC для учета карт

2. Инструкция по установке, инициализации и программированию

1. Первая регистрация Программной карты (Programming Card)
Установите батарейки в корпус замка PS: замок начнет издавать прерывистые сигналы ожидания. Поднесите первую карту к месту установки замка — она запишется как Главная Программная карта (Programming Card).

2. Добавление карт/ключей пользователей (User Cards)
Один раз поднесите Программную карту (прозвучит двойной сигнал) -> по очереди поднесите карты пользователей (после каждой карты звучит подтверждение) -> снова поднесите Программную карту для выхода из режима записи.

3. Сброс к заводским настройкам (Reset) и аварийное вскрытие

Удаление потерянных карт и полный сброс PS Locks

Поднесите Программную карту и удерживайте ее у считывателя в течение 5–7 секунд до длинного непрерывного сигнала: все пользовательские карты будут удалены, а Программная карта сохранится. Для полного сброса зажмите кнопку Reset на корпусе.

4. Таблица звуковых и световых сигналов (Диагностика)

Сигнал: 1 короткий сигнал

Причина: Карта принята — штифт замка разблокирован на 5 секунд

Решение: Штатная работа.

Сигнал: Длинная серия из 8 коротких сигналов при открытии

Причина: Низкий заряд батареи — замок переходит в защитный режим и перестает запираться до замены элемен

Решение: Замените батарейки на новые алкалиновые или литиевые.

5. Настройка драйвера USB-энкодера и параметры связи

Чип энкодера: Автономное программирование картой + USB HID считыватель • ОС: Настраивается без ПК (картой Programming Card)

Параметры порта: 125 кГц / 13.56 МГц USB HID для учета в БД

1. Замки PS программируются без компьютера с помощью Программной карты (см. инструкцию выше и в PDF).
2. Для занесения номеров карт в учетную программу скачайте справочник настольных USB-считывателей ниже.