Универсальные электронные замки для дверей и шкафчиков

Стандарт RFID и частота:	Mifare 1K 13.56 МГц / EM-Marine 125 кГц / Код
Элементы питания:	4 × AA 1.5V Alkaline
Программное обеспечение:	Автономная Мастер-карта / Универсальное гостиничное ПО
Чип и драйвер USB-энкодера:	WCH CH340 / Silicon Labs CP210x

2. Инструкция по установке, инициализации и программированию

1. Установка корпуса и подключение питания
Смонтируйте врезной или накладной механизм, соедините шлейф питания и считывателя, установите 4 щелочные батарейки AA.

2. Программирование карт доступа
Нажмите кнопку инициализации для записи Мастер-карты (в автономном режиме) или пропишите системную карту и карту номера из гостиничного ПО.

3. Сброс к заводским настройкам (Reset) и аварийное вскрытие

Сброс настроек UniLock

Удерживайте кнопку Reset под крышкой батарейного отсека 3–5 секунд до двойного звукового сигнала.

4. Таблица звуковых и световых сигналов (Диагностика)

Сигнал: 1 короткий звуковой сигнал + зеленый/синий индикатор

Причина: Карта или код успешно распознаны, привод сработал — замок открыт

Решение: Штатная работа. Нажмите на ручку или откройте дверцу в течение 5 секунд.

Сигнал: 2 коротких сигнала + мигание красного индикатора

Причина: Неверная системная карта (карта от другого объекта) или сбились внутренние часы замка

Решение: Пропишите на замок актуальную «Карту времени» (Time Card) и «Карту настроек» (Setting Card) с ресепшен.

Сигнал: 3 коротких сигнала + красный индикатор

Причина: Истек срок действия карты гостя (время выезда Check-Out прошло) или номер комнаты не совпадает

Решение: Продлите карту гостя на ресепшен через USB-энкодер или проверьте номер двери при инициализации.

Сигнал: 4–5 коротких сигналов + красный индикатор

Причина: Дверь закрыта изнутри на ночную задвижку (режим «Не беспокоить» / Deadbolt) — гостевая и горнич

Решение: Открытие возможно только Аварийной картой (Emergency Card) с правом отпирания ригеля приватности или механическим мастер-ключом.

Сигнал: Мелодия / 8 коротких сигналов при открытии двери

Причина: Предупреждение о низком заряде элементов питания (напряжение ниже 4.5 В)

Решение: Замените все 4 батарейки типа AA (LR6 1.5V Alkaline) одновременно. Не используйте солевые или перезаряжаемые аккумуляторы 1.2В.

Сигнал: Длинный непрерывный писк или отсутствие реакции на карту

Причина: Зажат микрик положения ригеля в корпусе врезного механизма или отошел разъем шлейфа

Решение: Проверьте плотность соединения 6/8-пинового разъема под внутренней накладкой и свободный ход косого и прямого ригелей в ответной планке.

5. Настройка драйвера USB-энкодера и параметры связи

Чип энкодера: WCH CH340 / CP210x • ОС: Windows 10 / 11 / 7

Параметры порта: 9600 бод, 8N1

1. Скачайте инструкцию по установке драйвера USB-энкодера CH340 / CP210x прямо на этой странице.
2. Подключите энкодер к ПК и проверьте номер COM-порта в Диспетчере устройств.