Гостиничные сейфы, металлическая мебель и кодовые замки

Стандарт RFID и частота:	Электронный кодовый замок (4–8 цифр) + аварийный механический ключ / RFID
Элементы питания:	4 × AA или 1 × 9V «Крона» (в зависимости от модели замка)
Программное обеспечение:	Автономное кодовое управление с функцией Hotel Master Code
Чип и драйвер USB-энкодера:	Не требует ПК (автономный кодовый контроллер)

2. Инструкция по установке, инициализации и программированию

1. Закрытие и открытие в гостевом режиме (Hotel Mode)
При открытой дверце сейфа введите 4–6-значный личный код гостя и нажмите клавишу [# / Lock] — ригели выдвинутся. Для открытия введите тот же код: ригели втянутся, а код сбросится для следующего гостя.

2. Смена Мастер-кода администрации отеля
При открытой дверце нажмите кнопку программирования [Reset / Красная кнопка] на внутренней стороне двери (или введите команду [** + текущий Мастер-код]) -> введите новый 6-значный Мастер-код и подтвердите нажатием [#].

3. Сброс к заводским настройкам (Reset) и аварийное вскрытие

Открытие сейфа/шкафа Valberg, если гость забыл код
Введите 6-значный Мастер-код администрации отеля + [#], либо снимите декоративную накладку справа от клавиатуры, вставьте аварийный механический ключ (Emergency Key) и поверните его против часовой стрелки.

Сброс к заводскому коду кнопкой Reset
Откройте дверцу аварийным ключом, нажмите красную кнопку [Reset] на внутренней крышке замка близ ригельного механизма — замок издаст двойной звуковой сигнал и готов к вводу нового кода.

4. Таблица звуковых и световых сигналов (Диагностика)

Сигнал: Зеленый индикатор «PROCEED» + 2 коротких сигнала
Причина: Код принят — замок открыт
Решение: Поверните ручку (или дождитесь втягивания моторизованных ригелей) в течение 5 секунд.

Сигнал: Желтый/красный индикатор «LOW BATTERY» при вводе кода
Причина: Разряд элементов питания
Решение: Замените батарейку 9V «Крона» или 4 × AA Alkaline в батарейном отсеке.

Сигнал: Красный индикатор «ERROR» + 3 сигнала
Причина: Введен неверный код (после 3 ошибок включается блокировка на 5 минут)
Решение: Дождитесь окончания блокировки и откройте замок Мастер-кодом или аварийным ключом.

5. Настройка драйвера USB-энкодера и параметры связи

Чип энкодера: Автономный микропроцессорный кодовый блок • ОС: Программируется с клавиатуры и внутренней кнопкой Reset без ПК
Параметры порта: Не требуется

1. Все операции по смене пользовательского и Мастер-кода выполняются с клавиатуры замка Valberg (см. инст
2. Храните аварийные механические ключи в опечатанном пенале у руководителя службы безопасности отеля.