Драйвер USB-энкодера WCH CH340 / CH341SER

Аппаратный чип: WCH CH340G / CH341A USB-Serial (v3.9 WHQL)

Поддерживаемые ОС: Windows 11 / 10 / Server / 7 (x64 / x86)

Совместимые бренды: Bonwin, Xeeder, ZFD, Rayonics, UniLock, E-LOCKS

Параметры порта: Скорость: 19200 / 9600 бод, 8 бит, без контроля четности (8N1)

Драйвер последовательного интерфейса для гостиничных энкодеров и программаторов шкафчиковых замков н

Пошаговый порядок установки и проверки связи

Шаг 1. Отключите программу управления замками перед подключением энкодера.

Шаг 2. Подключите энкодер к ПК. В «Диспетчере устройств» в разделе «Порты (COM и LPT)» появится устройство USB-SERIAL CH340 (COMx).

Шаг 3. Скопируйте библиотеку связи (card.dll / mifare.dll / lockdll.dll из папки ПО) в каталог модуля интеграции вашей PMS (TravelLine / Bnovo / Shelter).

Шаг 4. Положите карту Mifare 1K на рабочую зону энкодера и выполните чтение тестовой карты в программе.

Диагностика частых проблем при подключении энкодера к ПК

Ошибка «Port Open Failed / Энкодер не найден»
Проверьте в Диспетчере устройств номер COM-порта. Если Windows назначила порт COM10 или выше — откройте Свойства порта -> Параметры порта -> Дополнительно и вручную выберите свободный порт от COM1 до COM6.

Карта не читается или энкодер пищит непрерывно
Отключите USB-удлинители и пассивные USB-хабы: подключите кабель энкодера напрямую в разъем материнской платы на задней стенке ПК (требуется стабильный ток 500 мА 5В).

Ошибка связи с PMS (TravelLine / Bnovo / 1С:Отель / Shelter)
Запускайте программу управления замками и службу коннектора PMS с правами Администратора. Убедитесь, что файл библиотеки DLL не заблокирован антивирусом Windows Defender.